

**Свидетельство о приемке и упаковывании**

Изолятор короткого замыкания базовый МИБ-R2

Заводской номер

Дата выпуска

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ПАСН.423149.077 ТУ, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

**1 Основные сведения об изделии**

1.1 Изолятор короткого замыкания базовый МИБ-R2 (далее – изолятор) предназначен для работы с прибором приемно-контрольным и управления пожарным адресным ППКПУ «Рубеж-Глобал».

1.2 Изолятор выполняет функцию обесточивания части адресной линии связи (далее – АЛС) при обнаружении короткого замыкания, повышенного токопотребления АЛС и для удаленного управления питанием участков АЛС в составе интегрированной системы безопасности «Глобал». Изолятор работает совместно с извещателем, установленным на корпус изолятора.

1.3 Изолятор предназначен для работы с извещателями (не входят в комплектность изолятора):  
– извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-52-PR;  
– извещатель пожарный комбинированный дымовой оптико-электронный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 212/101-11-PR;

– извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-149.

1.4 Для монтажа извещателя на корпус изолятора используется основание базовое W1.04 (не входит в комплектность изолятора).

1.5 Конструкция корпуса изолятора предотвращает затекание воды внутрь корпуса со стороны крепления к потолку и по кабелю АЛС, обеспечивая дополнительную защиту изолятора и извещателя от капель воды.

1.6 Изолятор маркирован товарным знаком по свидетельствам № 604170, № 604171.

**2 Комплектность**

Изолятор короткого замыкания базовый МИБ-R2.....1 шт.  
Винт 4×16.01.016 ГОСТ 11650-80.....2 шт.  
Этикетка.....1 экз.

**3 Гарантии изготовителя (поставщика)**

3.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие изолятора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийные обязательства распространяются на оборудование, установленное, настроенное и эксплуатируемое организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также специалистами, аттестованными согласно требованиям действующего законодательства, имеющими соответствующий квалификационный уровень и сертификаты о прохождении обучения, выданные АНО ДПО «Учебный Центр «Рубеж». В случае установки оборудования специалистами, не имеющими соответствующих допусков, причины возникших сбоев в работе устанавливаются на основании экспертного заключения.

3.2 Гарантийный срок – 2 года,  
для изделий «Серия М» – 2 года,  
для изделий «Серия 3» – 3 года,  
для изделий «Серия 5» – 5 лет с даты выпуска.

3.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену изолятора. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта изолятора.

3.4 В случае выхода изолятора из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки изолятора на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу:  
Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы +7 (8452) 22-28-88, электронная почта [td\\_rubezh@rubezh.ru](mailto:td_rubezh@rubezh.ru).

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>.

**4 Сведения о сертификации**

4.1 На сайте компании по адресу: [https://products.rubezh.ru/products/mib\\_r2-3313/](https://products.rubezh.ru/products/mib_r2-3313/) доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Изолятор короткого замыкания базовый МИБ-R2».

Контакты технической поддержки:

[support@rubezh.ru](mailto:support@rubezh.ru)

8-800-600-12-12 для абонентов России,  
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,  
+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран.



QR-код для перехода  
на страницу продукта

**Свидетельство о приемке и упаковывании**

Изолятор короткого замыкания базовый МИБ-R2

Заводской номер

Дата выпуска

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ПАСН.423149.077 ТУ, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

**1 Основные сведения об изделии**

1.1 Изолятор короткого замыкания базовый МИБ-R2 (далее – изолятор) предназначен для работы с прибором приемно-контрольным и управления пожарным адресным ППКПУ «Рубеж-Глобал».

1.2 Изолятор выполняет функцию обесточивания части адресной линии связи (далее – АЛС) при обнаружении короткого замыкания, повышенного токопотребления АЛС и для удаленного управления питанием участков АЛС в составе интегрированной системы безопасности «Глобал». Изолятор работает совместно с извещателем, установленным на корпус изолятора.

1.3 Изолятор предназначен для работы с извещателями (не входят в комплектность изолятора):  
– извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-52-PR;  
– извещатель пожарный комбинированный дымовой оптико-электронный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 212/101-11-PR;

– извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-149.

1.4 Для монтажа извещателя на корпус изолятора используется основание базовое W1.04 (не входит в комплектность изолятора).

1.5 Конструкция корпуса изолятора предотвращает затекание воды внутрь корпуса со стороны крепления к потолку и по кабелю АЛС, обеспечивая дополнительную защиту изолятора и извещателя от капель воды.

1.6 Изолятор маркирован товарным знаком по свидетельствам № 604170, № 604171.

**2 Комплектность**

Изолятор короткого замыкания базовый МИБ-R2.....1 шт.  
Винт 4×16.01.016 ГОСТ 11650-80.....2 шт.  
Этикетка.....1 экз.

**3 Гарантии изготовителя (поставщика)**

3.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие изолятора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийные обязательства распространяются на оборудование, установленное, настроенное и эксплуатируемое организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также специалистами, аттестованными согласно требованиям действующего законодательства, имеющими соответствующий квалификационный уровень и сертификаты о прохождении обучения, выданные АНО ДПО «Учебный Центр «Рубеж». В случае установки оборудования специалистами, не имеющими соответствующих допусков, причины возникших сбоев в работе устанавливаются на основании экспертного заключения.

3.2 Гарантийный срок – 2 года,  
для изделий «Серия М» – 2 года,  
для изделий «Серия 3» – 3 года,  
для изделий «Серия 5» – 5 лет с даты выпуска.

3.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену изолятора. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта изолятора.

3.4 В случае выхода изолятора из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки изолятора на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу:  
Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы +7 (8452) 22-28-88, электронная почта [td\\_rubezh@rubezh.ru](mailto:td_rubezh@rubezh.ru).

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>.

**4 Сведения о сертификации**

4.1 На сайте компании по адресу: [https://products.rubezh.ru/products/mib\\_r2-3313/](https://products.rubezh.ru/products/mib_r2-3313/) доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Изолятор короткого замыкания базовый МИБ-R2».

Контакты технической поддержки:

[support@rubezh.ru](mailto:support@rubezh.ru)

8-800-600-12-12 для абонентов России,  
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,  
+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран.



QR-код для перехода  
на страницу продукта