

## **1. Программирование панели расширения.**

- 1.1. Подать питание 24В на пульт SRM и дождаться его загрузки.
- 1.2. Установить USB-накопитель с файлом ПО в пульт SRM.
- 1.3. Подключить панель расширения Sonar SRX-8040 (далее – панель SRX) к пульту SRM кабелем UTP.
- 1.4. Нажать кнопку «Меню» пульта SRM и перейти:  
Настройка прибора → Система → Обновление панели.
- 1.5. Нажать и удерживать кнопку «PLAY» не менее 2 сек, затем, одновременно, нажать кнопку «ENTER».
- 1.6. Выбрать файл ПО на USB-накопителе и нажать, удерживая не менее 2 сек, кнопку «ENTER».
- 1.7. Дождаться надписи "инициализация...."
- 1.8. Подать питание 24В на панель SRX.
- 1.9. Дождаться завершения процесса обновления ПО панели SRX.
- 1.10. Отключить панель SRX.
- 1.11. Для программирования следующей панели SRX необходимо подключить ее к пульту SRM и кратко нажать кнопку "ВОЗВРАТ".
- 1.12. Для выхода из режима обновления на пульте SRM необходимо нажать и удерживать не менее 2 сек кнопку "ВОЗВРАТ".